

Фреза на экскаватор MB-R900

Гидравлическая фреза подходит для всех работ, где присутствуют материалы, которые трудно разрезать или удалить.

Фреза MB на экскаваторах массой от 18 до 42 тонн подходит для профилирования поверхностей и бетонных стен, земляных работ, разработки траншей, сноса и дноуглубительных работ, а также для любого использования в городских районах и ограниченных объектах.



Технические характеристики

Масса:	1,4 тонн
Рекомендуемая масса экскаватора:	18 - 42 тонны
Ширина резания:	1130 мм
Сила резания:	40000 Н
Обороты в минуту:	60 - 80 (мин/макс)
Выходной крутящий момент:	13200 Нм
Давление:	300 - 350 бар
Обратное давление:	< 4 бар
Поток масла:	250 - 350 л/мин
Диаметр барабана:	680 мм

Установка фрезы на экскаватор

Установка гидравлической фрезы на экскаватор производится с помощью трёх армированных шлангов, один из которых подключается к дренажной линии гидравлической системы экскаватора для избегания удара потока жидкости в гидрораспределитель носителя. Такое подключение предостерегает экскаватор от поломок гидравлической системы.

Особенности гидравлической фрезы MB

Гидравлическая фреза MB Crusher произведена на заводе компании в Италии. Она испытана на

многочисленных строительных объектах с высокой нагрузкой и показала свою эффективность и долговечность при её использовании в горной местности, прокладке тоннелей, разработке траншей, разрушении бетонных фундаментов.

Прочный корпус, надёжные узлы и детали данного □оборудования показали хороший результат при работе в две-три смены. Быстрая замена изнашиваемых деталей (барабан, резцы) сокращает время простоев техники.

Работа гидравлической фрезой на экскаваторе

При проведении работ с установленной гидравлической фрезой на экскаваторе следует иметь определённые навыки. При профилировании поверхностей необходимо плавно проводить барабанами фрезы по горизонтали вправо-влево не делая резких нажатий на профилируемую поверхность. При разрушении железо-бетонных конструкций необходимо учитывать степень их армирования, а также нельзя работать в загазованных пространствах. При разработке мёрзлого грунта внимательно следить за износом резцов, так как земля является наиболее абразивным материалом и способствует быстрому износу режущей головки фрезы.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>