

## Привод АМЕ 1600 230 В (1 фазные)

АМЕ1600 – это приводной блок для вибратора механической вибробулавы АТ, которая соединяется с гибким валом Superflex и вибробуловой серии АТ. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Любое другое использование запрещено. АМЕ1600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в

заземлении. Его можно подключать к любой однофазной электрической розетке. АМЕ1600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном полиамида. Две рукоятки предотвращают повреждения корпуса от удара, а также позволяют держать машину по разному.



### Технические характеристики

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Напряжение питания, В: | 230        |
| Фазы:                  | 1          |
| Частота, Гц:           | 50/60      |
| Мощность, кВт (л. с.): | 1,6 (2,25) |
| Число ампер, А:        | 7          |
| Защита:                | IP44       |
| Класс изоляции:        | II         |
| Скорость, об/мин:      | 12 000     |
| Длина кабеля, м:       | 5          |
| Масса, кг:             | 6,1        |

### Выберете вибрационную булаву

| Модель                    | АТ29  | АТ39  | АТ49  | АТ59  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр булавы, мм        | 29    | 39    | 49    | 59    |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Центробежная сила, Н      | 950   | 1750  | 3150  | 5200  |

|                                     |     |     |     |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Длина булав, мм                     | 332 | 315 | 311 | 306  |
| Масса, кг                           | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 3.9  |
| Амплитуда, мм                       | 0.8 | 1   | 1.2 | 1.2  |
| Значение вибрации, м/с <sup>2</sup> | 5.5 | 6.2 | 8   | 10.3 |
| Уровень шума, дБ(А)                 | 75  | 75  | 84  | 84   |

Вибраторы для бетона серии АТ используются совместно с приводным блоком АМЕ 1600. Это идеальное решение для работ с заливкой полов, плит, балок. Модульная конструкция из 3-х элементов, таких как привод АМЕ 1600, вал Superflex и булава АТ, позволяет создавать 16 различных вариантов исполнения системы, в зависимости от поставленных задач. Вибробулавы крайне надежны, легки в эксплуатации и обеспечивают длительный срок службы. □

## Выберете гибкий вал

### ГИБКИЕ ВАЛЫ SUPERFLEX для привода АМЕ 1600

Модель ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SF1 ☐ ☐ ☐ SF2 ☐ ☐ ☐ SF3 ☐ ☐ ☐ SF4 ☐ ☐ ☐

Длина, м ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2 ☐ ☐ ☐ 3 ☐ ☐ ☐ 4 ☐ ☐ ☐

Общий вес, кг ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2,4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3,8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 5,6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 7,3 ☐ ☐ ☐

☐ Гибкий вал Husqvarna Superflex необходим для работы с булавами АТ. В зависимости от поставленных задач, вал доступен в разных вариациях длин. Быстроразъемная муфта позволяет с легкостью соединить вал с приводом АМЕ 1600. ☐ ☐

## Особенности

Корпус изготовлен из стойкого к воздействиям полиамида и оснащен поролоновым воздушным фильтром. Благодаря такой конструкции привод АМЕ1600 защищен от ударов, пыли и влаги. Быстроразъемное соединение "Атлас Копко". Высококачественные компоненты и масляная смазочная система (булава АТ59) обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты. Привод оснащен съемными заглушками для удобной замены щеток и быстроразъемным зажимом для отсоединения гибкого вала с целью смазывания. Система АМЕ1600 предназначена для бетонной смеси любой консистенции. Термозащита. Кабель, 5 м. Простой доступ к угольным щеткам. Пылезащитный фильтр. Плечевой ремень.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>